

PISTOLA DE TORCHAR TORCHWELD K-4000	Versión	: 00
	Página	: 1 de 1
	Fecha	: 12/09/2007
FICHAS TÉCNICAS		

PISTOLA DE TORCHAR TORCHWELD DE 1000 AMPERES



- Modelo: TORCHWELD K-4000
- Capacidad : 1000 Amperes máximo.
- Largo Cable : 2,5 mts.
- Mango giratorio : 360°
- Presión de Aire : 80/100 psi
- Caudal de Aire : 1 m³ x min.

MATRIZ: GAY 2535 - SANTIAGO - Fono: 2-6894269 / 2-6895407 -Fax: 2-6891888 - E-mail: mersud@mersud.cl

Talcahuano: Avda. Colón 1488 - Fono/Fax: (41) 2427597 - E-mail: mersudthno@mersud.cl

Antofagasta: Chacalluta 97, Villa Azul - Fono/Fax: (55) 237733 - E-mail: mersudantofa@mersud.cl

Calama: Fono/Fax: (55) 316276 E-mail: calama@mersud.cl

Copiapo: copiapo@mersud.cl



**BUREAU
VERITAS**

Empresa Certificada
ISO 9001:2000

PISTOLA DE TORCHAR TORCHWELD K-4000	Versión	: 00
	Página	: 2 de 1
Fecha		: 12/09/2007
FICHAS TÉCNICAS		

Diámetro Grafito	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
Amp. Mín. C.C(+)	60	90	200	300	350	450	800
Amp. Max. C.C(+)	90	150	250	400	450	600	1000

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Evite lesiones graves o quemaduras por Instalación incorrecta, Uso inadecuado, Falta de mantención del equipo.
- Evite choques eléctricos. No tocar componentes con piel descubierta si el equipo está conectado a la máquina de soldar encendida.
- Evite Humos, Vapores y Gases del torchado. Trabaje en lugares ventilados y use elementos de seguridad.
- Protéjase de los Rayos Ultra Violeta emitidos por Arco eléctrico y de las Chispas. Utilice Lentes, Máscara de Soldar y Ropa especial de cuero.
- Evite Incendios y Explosiones. Alejar materiales Combustibles. No Usar ropas impregnadas con Aceite. Tener Extintor disponible a la mano.
- **USAR SOLO AIRE.** No Usar Bajo Ningún Motivo Oxígeno o Gases explosivos en las Pistolas de Torchar.
- Evite dañar sus Oídos. El ruido del Arco del torchado puede dañar sus Oídos. Utilice Protectores de Oídos.